

- マスクの装着は、有害物質などのない清潔な場所で行って下さい。
- 本ガイドは装着手順を示したガイドです。製品の取り扱いについては、必ず製品に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

半面形防じんマスク 装着のしかた サカキ式1005型の場合



① ポリバンドを後頭部に安定するように掛けます。



② しめひもの留具を持ち、左右均等に引きながらマスクを顔面にあてます。



③ 首の後ろで留具を留めます。



④ 取扱説明書の〈しめひもの調節〉に従って、しめひもの長さを調節して下さい。



⑤ 面体を鼻梁部から顔に、密着させた後に、あご部を合わせて下さい。



⑥ 装着したら、マスクを上下左右に動かし、安定する位置にします。



⑦ ヘルメットなど、作業で使用する保護具を装着した状態でフィットテストを行います。

●マスクを装着したら取扱説明書に従って、必ずフィットテストを行って下さい。

フィットチェッカーを確実に上まで引き上げて、息を吸い込んで下さい。面体が顔に吸い付くように感じられれば気密は良好です。接顔部などから、空気の漏れ込みが感じられましたら、各部の再チェック（排気弁を中心にフィルターの取付け状態など各部の再点検、しめひもの調節、マスクを適切な位置に調節など）を行い、再度フィットテストを行って下さい。気密が良好なことが確認できましたら、必ずフィットチェッカーを戻してから作業にお入り下さい。

●マスクをはずす場合は、留具をはずして下さい。